

# Persiana de Aluminio OneTouch

## GARANTIA DE POR VIDA LIMITADA

Este producto está garantizado al comprador primario y por el tiempo que el producto permanezca instalado en la ventana original.

- I. Lo que Cubre  
De por vida: El producto entero cuando haya defectos de manufactura (por ejemplo una falla en el diseño, materiales o mano de obra que cause que el producto deje de funcionar).  
3 Años: cordones que incluyen cordones internos como los que se encuentran en persianas inalámbricas  
5 Años: La tela
- II. No Cubre  
Deterioro normal  
Cualquier producto que falla debido a:  
· Abuso · Alteración  
· Exposición a aire salado · Limpieza inapropiada · Instalación inapropiada  
· Operación inapropiada · Accidente · Daño causado por insectos/mascotas/pestes  
· Uso extremo · Manejo indebido · Uso Inapropiado o indebido.
- III. Costos asociados con:  
· Remoción del producto  
· Transporte de y hacia almacén · Remoción de marca  
· Re-mediación de producto · Re-instalación de producto  
· Envío de producto · Daños accidentales y consecuenciales.  
En el evento que varias persianas/cortinas se encuentran en el mismo cuarto, solo la defectuosa será reemplazada.
- IV. Para Reportar un Daño en el Envío: Si el daño se presentó durante el envío, llame al almacén donde efectuó la compra dentro de los 7 días calendario de lo contrario le será negado el crédito por el producto dañado.
- V. Para Obtener Servicio: Si usted sospecha que este producto de Phase II tiene un defecto de manufactura o materiales:  
· Ubique el recibo de compra · Llame al lugar donde adquirió el producto  
Cualquier retorno no autorizado no será aceptado.
- VI. Remedio de Garantía:  
ESTA SERÁ LA REPARACIÓN DENTRO DE LA GARANTÍA LIMITADA.  
Si este producto llegase a tener un defecto de manufactura o defecto en los materiales, nosotros, a nuestra entera discreción, haremos alguna de las siguientes:  
· Reparar el producto · Reemplazar el producto · Devolver el costo del producto.  
Los colores pueden variar dentro de los lotes de producción y podrían no emparejar con muestras o compras anteriores.  
Los colores discontinuados o selecciones de colores serán reemplazados con la muestra mas cercana del producto equivalente.
- VII. SUS DERECHOS BAJO LA LEY DEL ESTADO:  
Esta garantía le da derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos, los cuales varían según el estado. Algunos estados no aceptarían limitaciones o tiempo de garantías, así que las anteriores limitaciones podrían no aplicarle a usted. Ningún agente, ni representante, proveedor a empleado desautorizado tiene la autoridad de incrementar o aumentar la obligación de esta garantía. Esta garantía super-sede al cualquier versión anterior.

PHASE II PRODUCTS, INC.  
501 WEST BROADWAY, SUITE 1350  
SAN DIEGO, CALIFORNIA 92101 • 1-800-264-1190

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION

### Paso 1. Cerciórese del Contenido del Paquete


Algunas de las partes no está incluida?  
Llame al 1-800-933-7115

El equipo de montaje incluye las siguientes piezas:

Parte	Cantidad
Soportes de Montaje	2 (persianas 36" de ancho)
	3 (de 37" a 54" de ancho)
	4 (de 55" a 72" de ancho)
Tornillos de 1/8"	2 por soporte

[Nota: Un tornillo extra esta incluido además de los ya enumerados para su conveniencia]

### Paso 2. Herramientas Requeridas




Destornillador, cinta métrica, lápiz, taladro, brocas, escalera de mano.

[Nota: Para paredes de yeso use tarugos #6]

### Paso 3. Ubicación e Instalación de Soportes

Su Persiana puede ser instalada dentro o fuera del marco de la ventana. Un soporte de montaje deberá ubicarse entre 1" a 3" de cada extremo del riel principal. Para persianas más anchas que requieran de 3 o más soportes, estos deberán estar distribuidos uniformemente entre los dos soportes extremos. Siempre ubique los soportes de manera que no interfieran con los mecanismos dentro del riel principal. El procedimiento a continuación le asegura una instalación apropiada de los soportes.



### Para Montaje Exterior:


Enganche los soportes al riel principal como se describió anteriormente. Sostenga la persiana nivelada a la altura deseada y centre sobre la apertura de la ventana. Marque la ubicación exacta de cada soporte con un lápiz. Remueva los soportes del riel principal y posicione el tope de cada soporte en el lugar previamente marcado y atornille cada soporte a la pared o marco de la ventana usando los tornillos de 1/8", perfere los orificios de los tornillos usando una broca de 5/64".


### Para Montaje Interior

Abroche los soportes al riel principal como se describió anteriormente. Sostenga la persiana en su lugar y marque con un lápiz en el marco de la ventana donde hace contacto con la parte trasera de cada soporte. Remueva los soportes del riel y alinee con las marcas. Fije cada soporte usando los tornillos de 1/8", perfere los orificios de los tornillos usando una broca de 5/64".

### Paso 4. Asegurado del Riel Principal

Levante el riel a su posición de modo que el borde frontal de cada soporte esté debajo del borde frontal interno del riel. Empuje el riel hacia arriba hasta que la lengüeta flexible en la parte inferior de cada soporte encaje en la parte posterior del riel. Verifique que cada soporte esté bien asegurado





### Paso 5. Instalación de Manija / Cómo Operar la Persiana


Fije la manija al riel inferior tal como se ilustra.

**Para soltar:** Agarre el riel inferior/manija y despacio hale hacia abajo.

**Para alzar:** Ponga una mano por debajo del riel inferior (palma hacia arriba) y levante con una cadencia suave y lenta hasta alcanzar la altura deseada.

### Para inclinar los listones:

Baje y suba la manija suavemente. Esta técnica le tomará solo unos segundos para dominarle.



### Paso 6. Cómo Acortar las Persianas

(para persianas de fabrica - no aplica para persianas por encargo)

Su nueva persiana puede acortarse hasta 10" con el procedimiento que se describe e ilustra a continuación. No requiere de cortes ni re-ensartado de cuerdas.

Con cuidado, remueva del riel inferior la tapa y el sujetador de listones.

Determine cuanto quiere acortar la persiana (no mas de 10") - y

cuidadosamente inserte el numero de listones dentro del riel inferior - sostenga el riel con una mano y presione ligeramente para ir insertando entre 3 y 4 listones a la vez - un máximo de 12 listones caben dentro del riel.

Sostenga un listón directamente encima del riel, y ahora inserte el sujetador de listones y vuelva a poner la tapa del riel.

### LIMPIEZA DE SUS PERSIANAS

Desempolvar: use un paño suave, plumero o aspire suavemente con el accesorio de cepillo suave.

[Precaución: los listones de aluminio podrán y se doblarán; un manejo cuidadoso es imprescindible]

Lavado: use un paño, esponja o cepillo suave y un detergente suave. Use agua tibia o fría, no agua caliente. Coloque toallas en el piso y / o en la base de la ventana y lave la persiana en secciones. Las persianas más pequeñas se pueden lavar en un fregadero o bañera; Las persianas también se pueden lavar suavemente con una manguera al aire libre. Enjuague bien la espuma. Drene el riel principal y el riel inferior; retire las tapas de los extremos si es necesario. Seque con una toalla para evitar marcas de agua. Para que sus persianas se limpien profesionalmente, consulte el directorio telefónico local para un servicio de limpieza de persianas venecianas.

### PIEZAS DE REPUESTO

En caso de que alguna vez se necesiten piezas de repuesto, puede llamar al: 800-264-1190

Asegúrese de proporcionar la siguiente información, si es posible:

- El modelo completo o número de catálogo de su producto
- Una descripción del producto.
- Una descripción de la parte necesaria.