

# Cenefas y Cornisas Montadas en Tablón

## INSTRUCCIONES DE INSTALACION


### Paso 1. Cerciórese del Contenido del Paquete

Partes no incluidas? Llame al 800-264-1190

El kit de montaje incluye:

Parte	Cantidad
Soportes de Montaje en "L"	2 (hasta 36" de ancho)
	3 (hasta 64" de ancho)
	4 (hasta 92" de ancho)
	5 (hasta 120" de ancho)
	6 (hasta 148" de ancho)
7 (hasta 180" de ancho)	
Tornillos de 1½"	2 por soporte
Tornillos de ¾"	2 por soporte

Nota: Un tornillo extra de cada medida se incluye para su conveniencia.



### Paso 2. Herramientas Requeridas

Lápiz, cinta métrica, nivel, taladro y brocas, destornillador, escalera.


Brocas: para tornillos, use una broca de 3/32" – para tarugos (no incluidos), siga las indicaciones del paquete.

### Paso 3. Ubicación e Instalación de Soportes


Siguiendo las direcciones a continuación usted colocará los soportes a la pared primero, luego ubicará la Galería o Cornisa sobre los soportes para así poder fijarlos. Es recomendable que los soportes queden fijos a una columna o cabecera si fuera posible. Para paredes de yeso: use tarugos especialmente diseñados para paredes huecas (no incluidos).

Para paredes de concreto, ladrillo o piedra: use una broca y tarugos especiales para este tipo de materiales (no incluidos).

#### Ubicación de Soportes:



Un soporte deberá ubicarse a más o menos 6" del filo de cada tablón. Para cortinas más anchas que requieren de hasta 7 soportes estos deberían separados equitativamente entre los dos soportes extremos.



No es crítico si no quedan exactos (fije tantos soportes como sean necesarios a las columnas dentro de la pared, sin importar los espacios.

Los soportes deberán estar nivelados – use una herramienta nivel si es necesario asegurar el alineamiento apropiado. Marque con un lápiz los lugares donde irán los orificios para cada soporte. Perfore los orificios usando una broca de 3/32” y luego fije los soportes usando los tornillos de 1/2”.

Coloque los soportes y cualquier otro ensamblaje de cortinas que sea necesario antes de fijar la Galería o Cornisa.

Ponga la Galería o Cornisa sobre los soportes, Ajuste el tablón de manera que queda centrado sobre la abertura de la ventana. Marque los lugares donde irán los orificios usando un marcador o bolígrafo. Antes de perforar los orificios haga una pequeña hendidura en la tela en los lugares marcados, usando una puntilla. Perfore los orificios usando una broca de 3/32” y luego fije a los soportes usando tornillos de 3/4”.

## GARANTIA DE POR VIDA LIMITADA

Este producto está garantizado al comprador primario y por el tiempo que el producto permanezca instalado en la ventana original.

### Lo que Cubre

**De por vida:** El producto entero cuando haya defectos de manufactura (por ejemplo una falla en el diseño, materiales o mano de obra que cause que el producto deje de funcionar.

**5 Años:** La tela

### No Cubre

#### 1. Deterioro normal

#### 2. Cualquier producto que falla debido a:

- Abuso · Alteración · Exposición a aire salado · Limpieza inapropiada
- Instalación inapropiada · Operación inapropiada · Accidente
- Daño causado por insectos/mascotas/pestes · Uso extremo · Manejo indebido
- Uso Inapropiado o indebido.

#### 3. Costos asociados con:

- Remoción del producto · Transporte de y hacia almacén · Remoción de marca
- Re-medición de producto · Re-instalación de producto · Envío de producto
- Daños accidentales y consecuenciales.

En el evento que varias persianas/cortinas se encuentran en el mismo cuarto, solo la defectuosa será reemplazada.

## LIMPIEZA

Para limpiar la tela, use un plumero o aspire cuidadosamente usando el cepillo blando de la aspiradora.

Combinaciones de 100% poliéster, poli/algodón y 100% algodón o lino pueden limpiarse con agua tibia y un detergente ligero, aplique al área en cuestión y deje secar.

Para una limpieza más exhaustiva, contrate un servicio de limpieza profesional.

## REPUESTOS

Si llegase a requerir de repuestos, por favor llame al: 1-800-264-1190

Asegúrese de proveer la siguiente información:

- Nombre y Modelo o Número del Producto en el Catálogo
- Descripción del Producto
- Descripción de la parte que se requiere

**Para Reportar un Daño en el Envío:** Si el daño se presentó durante el envío, llame al almacén donde efectuó la compra dentro de los 7 días calendario de lo contrario le será negado el crédito por el producto dañado.

**Para Obtener Servicio:** Si usted sospecha que este producto de Phase II tiene un defecto de manufactura o materiales:

- Ubique el recibo de compra · Llame al lugar donde adquirió el producto

Cualquier retorno no autorizado no será aceptado.

**Remedio de Garantía:** esta será la reparación dentro de la garantía limitada. Si este producto llegase a tener un defecto de manufactura o defecto en los materiales, nosotros, a nuestra entera discreción, haremos alguna de las siguientes:

- Reparar el producto · Reemplazar el producto · Devolver el costo del producto.

Los colores pueden variar dentro de los lotes de producción y podrían no emparejar con muestras o compras anteriores.

Los colores descontinuados o selecciones de colores serán reemplazados con la muestra más cercana del producto equivalente.

**Sus Derechos Bajo la Ley del Estado:** Esta garantía le da derechos legales específicos y usted podría tener otros derechos, los cuales varían según el estado. Algunos estados no aceptan limitaciones o tiempo de garantías, así que las anteriores limitaciones podrían no aplicarle a usted. Ningún agente, ni representante, proveedor a empleado desautorizado tiene la autoridad de incrementar o aumentar la obligación de esta garantía. Esta garantía supercede al cualquier versión anterior.

PHASE II PRODUCTS, INC.  
501 WEST BROADWAY, SUITE 1350  
SAN DIEGO, CALIFORNIA 92101 • 1-800-264-1190